

# ZELTE VERHALTENSINWEISE

Zeltbauten in welcher Form und Größe auch immer, unterliegen Wind und Wetter und sind darauf angewiesen, dass man sich unter diesen Verhältnissen richtig verhält!

Die Zelte von Tent & Technic Veranstaltungsservice GmbH sind vom Magistrat der Stadt Wien genehmigt bzw. werden nach Aufstellung in der Regel von einem Ziviltechniker auf ordnungsgemäße Errichtung geprüft (bitte kontrollieren Sie Ihre Auftragsbestätigung!)

Sollten Sie keine Betreuung von T&T gebucht haben, ersuchen wir Sie nachstehende Hinweise unter allen Umständen Folge zu leisten, um Ihre Gäste bzw. unser Equipment nicht zu gefährden:

**Klappzelte 3x3 / 3x6 m.** Bei starkem Wind gut befestigen bzw. beschweren! Dies gilt bis max. 40 km/h.

Sollte der Wind stärker oder böig werden oder sich ein Sturm abzeichnen, unbedingt die Planen abnehmen und das Zelt räumen bzw. zusammenlegen!

**Pagodenzelte 4x4 / 5x5 m** Diese müssen entweder gut befestigt oder beschwert werden! Diesen Part übernimmt T&T bei der Aufstellung.

Bei mässigem Wind können die Seitenplanen noch geschlossen gehalten werden um Inhalte nicht zu gefährden.

Bei heftigem Wind bzw. Böen oder bei Sturmgefahr sind die Seitenplanen zu öffnen und an den Stehern zu befestigen!

Ab einer Windgeschwindigkeit von 80 km/h sind die Zelte zu verlassen!

Auskunft erteilt die Hohe Warte unter +43 900 530 111

**Giebel- und Dünenzelte**  
B 20m / 15m / 10m / 8m / 6m Diese müssen entweder gut befestigt oder beschwert werden! Diesen Part übernimmt T&T bei der Aufstellung.

Bei heftigem Wind bzw. Böen oder Sturmgefahr sind die Seitenplanen in jedem Fall zu schliessen!

Ab einer Windgeschwindigkeit von 80 km/h sind die Zelte zu verlassen!

Auskunft erteilt die Hohe Warte unter +43 900 530 111

Nach beendetem Aufbau der Zelte durch das Personal von T&T geht das Risiko auf den Mieter über! Für Schäden an den Zelten kann T&T nicht haften!

Lassen Sie sich für alle Fälle die Mobilnummer des zuständigen T&T- Mitarbeiters geben!